ARCHIVO PLASCO C-80.75.1.1
www.radpolitoffice.com

APOYOS TEMPORALES PARA EL MONTAJE

Los apoyos 1-2-3 deben colocarse simultaneamente.
El apoyo 1 se cambiará de posición para el segundo
vão será (para cambio de bancos del vão anterior.)

Estos huecos tienen solamente 2 platinas Nº5 del total de 8

PLATINA TIPO 5

PLATINA TIPO F

PLATINA TIPO G

PLATINA TIPO 7

PUENTE "EL VENADO"
ESCALA 1:10
PLANCHA Nº 3 DE 4