ATRAS
BUJE PARA LLENAR HASTA ESTA LINEA
BUJE PARA LLENAR HASTA ESTA LINEA
ADELANTE
BAJO
DIAMETRO INT. 628 DIVIDIDO EN 9 ESPACIOS IGUALES
SECCION=A-B
SECCION=C-D
DIRECCION DE LAS ACEITERAS DESPUES DEL TALADRADO DE LOS CILINDROS
INTERIOR
EXTERIOR
PARTE QUE QUEDA EN LOS BUJES PARA LLENAR HASTA LAS LINEAS PUNTEADAS. PARA FACILITAR TORNEAR POR DENTRO CON MAYOR PULIMENTO. DESPUES DE TORNEADOS LOS BUJES, SERAN SACADAS LAS SUPERFICIES HASTA LA LINEA —·—.
CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LOS FF. CC. NACIONALES
F. C. DEL PACIFICO
TALLERES DE CHIPOCHAPE
ESCALA
DETALLE No.
HOJA No. 2237
BUJE DE LA CAMARA DE DISTRIBUCION
LOCS. Nº 27/36
SCHWARTZKOPFF
A. Cárdenas
Agosto